

サポートソフトをご使用の前に、下記内容をご確認ください。

1. サポートソフトをインストールする前に

下記インストールに必要なソフトが、お使いのパソコンにインストールされていない場合には、サポートソフトがインストールできません。

注：管理者権限でログインしてインストールしてください。

また、ログイン名は半角英数字を使用してください。

< 対応OS >

- ・Windows XP SP3 以上
- ・Windows Vista SP1 以上
- ・Windows 7

< インストールに必要なソフト >

- ・Microsoft .NET Framework Version 4.0
- ・USB-RS485変換器ドライバ

< インストールソフト >

- ・Microsoft .NET Framework Version 4.0
「dotNetFx40_Client_x86_x64.exe」
- ・USB-RS485変換器ドライバ
「CDM20814_Setup.exe」

2. サポートソフトをインストールする方法

- (1) 対応OSであることを確認し、「dotNetFx40_Client_x86_x64.exe」(Microsoft .NET Framework Version 4.0)をダウンロードします。
- (2) ダウンロード終了後、「dotNetFx40_Client_x86_x64.exe」ファイルを実行してください。
- (3) Microsoft .NET Framework Version 4.0のインストールが開始されます。
- (4) 「CDM20814_Setup.exe」(USB-RS485変換器ドライバ)をダウンロードします。
- (5) ダウンロード終了後、「CDM20814_Setup.exe」ファイルを実行してください。
- (6) USB-RS485変換器ドライバのインストールが開始されます。
- (7) 「IBFL-TC_SupportSoft_Ver.1.00.zip」(iB-Flowタクトタイムコントローラサポートソフト Ver1.0)をダウンロードします。
- (8) ダウンロード終了後、「IBFL-TC_SupportSoft_Ver.1.00.zip」実行しますと、任意のフォルダに解凍して下さい。
解凍後、「IBFL_TC.exe」ファイルを実行すると、iB-Flowタクトタイムコントローラサポートソフトが起動します。

上記ソフトの記載内容は予告なく変更する場合があります。

上記ソフトの内容を、当社の許可無く無断で改変したり、販売・賃貸することは禁止します。

上記ソフトを使用したことによるいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。